

# Controller per PS4/PS3/PC

## Funzioni

### Per iniziare

- Assicurarsi di leggere questa guida prima di utilizzare il controller.
- Leggere questa guida vi aiuterà ad utilizzare correttamente il controller.
- Conservare la guida in modo da poterla utilizzare in futuro.

### Precauzioni

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e tutti i manuali relativi ad hardware compatibili. Conservare le istruzioni come riferimento per il futuro.

### Specifiche

Il controller è stato appositamente progettato per la console PlayStation 4. Supporta anche i PC Windows.

Il controller presenta una barra luminosa che permette di visualizzare una varietà di colori; colori diversi rappresentano giocatori diversi. Le luci possono essere utilizzate anche per comunicare un messaggio importante come ad esempio la riduzione della vita del giocatore e altro ancora. Inoltre, la barra luminosa può anche interagire con la camera della Playstation, in modo che la camera possa identificare il movimento e la distanza del controller.

Periodicamente, potrebbe essere necessario effettuare un aggiornamento, segui i passaggi necessari collegandoti al sito [www.itekk.it](http://www.itekk.it)

### Caratteristiche

- Pulsanti standard: PS, SHARE, OPTIONS, ↑, ↓, ←, →, ×, O, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3, VRL, VRR, RESET
- Supporta qualsiasi versione software della Console PS4
- Si collega alla console PS4 tramite cavo USB
- Supporta la funzione di doppia vibrazione del motore (se previsto dal gioco)
- Compatibile con PC una volta installati i driver; tuttavia, per il sistema PC Windows 10 o Android 5.0, non è necessaria alcuna operazione aggiuntiva, può essere utilizzato senza l'installazione dei driver
- Minor consumo di energia, funzioni superiori
- Questo programma supporta l'aggiornamento on-line del PC e l'ultimo aggiornamento della console PS4, in modo da evitare problematiche di funzionamento causate dagli aggiornamenti della console

#### 3.1 Funzioni della Piattaforma PS4

#### 3.2 Modalità di funzionamento standard-PS4

3.2.1 Il controller può eseguire qualsiasi funzione di gioco sulla console PS4, inclusi i pulsanti digitali e analogici di base, nonché il sensore a sei assi e la funzione di visualizzazione dei colori del LED. Allo stesso tempo, in relazione a determinati giochi, supporta la funzione di vibrazione.

#### 3.3 Collegamento alla console

Premere il pulsante PS quando il controller è collegato alla console tramite USB; se la luce del LED mantiene una luce fissa, significa che è connesso correttamente. La luce a led mostra colori differenti se più controller sono collegati alla console.

#### 3.4 Corrispondenza dei pulsanti standard PS4 e pulsanti PC (grafico)

PS4	□	X	o	▽	L1	R1	L2	R2	SHARE	OPTION	L3	R3	PS	T-PAD
PC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PlayStation e Dual Shock sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment Inc. Questo prodotto non è progettato, fabbricato, approvato, sponsorizzato da Sony. Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

